GUIDE DE RÉSOLUTION DE PROBLÈMES POUR COVANA

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Le Covana ne se lève ou ne s'abaisse pas • le moteur est silencieux • pas de mouvement visible	Pas d'alimentation électrique	Vérifiez le disjoncteur de mise à la terre et réinitialisez-le s'il a sauté.
		Vérifiez le panneau du disjoncteur.
		Vérifiez l'interrupteur à clé – ouvrez-le et vérifiez les branchements – ils pourraient avoir besoin d'être resserrés.
		Surchauffe du moteur – attendez 30 minutes et essayez à nouveau.
		Consultez le guide des pannes électriques.
		Référez-vous au manuel de l'opérateur pour activer le Covana manuellement.
		Consultez un électricien.
Le Covana ne se lève ou ne s'abaisse pas • le moteur fait du bruit • un mouvement est visible	Les poteaux sont gelés	Enlevez toute la neige et la glace sur le toit du Covana et retirez toutes les toiles / moustiquaires des crochets inférieurs de restriction.
		Tournez la clé pour éteindre et allumer un nombre de fois suffisant pour dégripper un poteau gelé.
		Tapez le côté de chaque poteau pour dégripper le système et enlever des bouts de glace / gel.
		Vaporisez un lubrifiant à base de silicone sur les manchons télescopiques en aluminium.
		Vérifiez l'étanchéité – allumez tous les jets et bulles, baissez le toit, détectez s'il y a la moindre fuite dans l'espace des poteaux. En cas de fuite, relâchez la pince extérieure du poteau et poussez vers le bas sur le toit jusqu'à ce que la fuite s'arrête. Resserrez la pince et remettez la vis de sécurité.
		Effectuez la procédure de graissage du vérin.
	Problème mécanique	Contactez votre revendeur.
Toiles ou moustiquaires • Trop lâches • Ne se rétractent pas correctement • Les barres de restriction se débranchent des crochets de restriction lorsque le toit est totalement baissé.	Déroulement insuffisant du ressort interne	Révisez la procédure d'installation et donnez une tension supplémentaire. Regardez le film sur YouTube (en anglais) pour suivre la procédure.